Raptors LED Technik®

Bedienungsanleitung

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch zu Ihrer eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung. Die Bedienungsanleitung ist genau zu beachten und ist als Teil des Produktes zu verstehen und aufzubewahren.

Hinweise

- Vergleichen Sie die technischen Daten von Produkt, Stromnetz und Peripheriegeräten. Diese müssen identisch sein oder innerhalb der vorgegebenen Parameter liegen.
- Bitte vermeiden Sie den Kontakt zu Netzspannungen und schließen Sie Anschlüsse/Schaltkreise nicht kurz.
- Ihr Produkt und dessen Teile sind kein Spielzeug und gehören nicht in Kinderhände.
- Beachten Sie die geltende StVO StVZO.
- Verwenden und Lagern Sie das Gerät nur in einem Temperaturbereich zwischen -20 und +45 Grad.
- Lassen Sie keine Personen das Gerät bedienen, welche sich nicht auskennen.
- Laden Sie das Gerät nur unter Aufsicht.

Gewährleistung und Haftung

- Der Hersteller verspricht die gesetzliche Gewährleistung. Da der Hersteller keinen Einf uss auf die Installation hat, deckt die Gewährleistung nur das Produkt selbst ab.
- Der Hersteller haftet nicht für Personen- und Sachschäden, die durch unsachgemäße Installation, Bedienung und Wartung entstanden sind.
- Ändern und modif zieren Sie weder das Produkt noch dessen Zubehör.
- Ein anderer als in der Betriebsanleitung beschriebener Einsatz ist unzulässig und führt zu Gewährleitsungsverlust und Haftungsausschluss.
- Druckfehler und Änderungen an Gerät, Verpackung und Anleitung behalten wir uns vor.

Informationspf icht gemäß §18 Batterieschutzgesetz (BattG)

Achten Sie darauf, dass Ihre alten Batterien/Akkus, so wie es der Gesetzgeber vorschreibt, an einer kommunalen Sammelstelle oder im Handel vor Ort abgeben. Die Entsorgung über den gewöhnlichen Hausmüll ist verboten und verstößt gegen das Batteriegesetz. Die Abgabe ist für Sie kostenlos. Gerne können Sie auch die bei uns erworbenen Batterien/Akkus nach

dem Gebrauch an uns unentgeltlich zurückgeben. Die Rücksendung der Batterien/Akkus an uns muss in jedem Fall ausreichend frankiert erfolgen. Rücksendungen von Batterien/Akkus sind zu richten an:

Raptors LED Technik®

Spähäcker 11

74933 Neidenstein

Batterien und Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne deutlich erkennbar gekennzeichnet. Desweiteren bef ndet sich unter dem Symbol der durchgekreuzten Mülltonne, die chemische Bezeichnung der entsprechenden Schadstoffe. Beispiele hierfür sind: (Pb) Blei, (Cd) Cadmium, (Hg) Quecksilber.

Raptors Frontblitzer



Technische Details	
Spannungsversorgung	10-30V DC
Stromaufnahme	ca. 2,5A bei 12V DC ca. 1,3A bei 24V DC
Anzahl LEDs	4-6 LEDs
Prüfung	ECE R65, ECE R10
max. Temperatur	-20℃ bis +45℃
Schutzart	IP67

Sind bereits andere Blitzer am Fahrzeug installiert, entfernen Sie zuvor die Sicherung um ein verstellen der anderen Blitzmuster zu vermeiden. Nach der Installation setzen Sie diese wieder ein.

Kabelanschlüsse
Rot - Plus
Schwarz - Minus
Gelb - Blitzmuster
Weiß - Synchronisation

Anleitung
1. Verbinden Sie Plus und Minus mit der Elektronik Ihres Fahrzeuges.

2. Berühren Sie mit dem gelben Kabel für 1 Sekunde das schwarze. Wiederholen Sie dies so lange, bis Sie das gewünschte Muster eingestellt haben.

3. Für die Synchronisation, verbinden Sie das weiße Kabel mit den anderen weißen Kabeln der anderen Blitzer.

Schauen Sie während des Betriebes nicht direkt in die LEDs, da dies zu vorübergehenden Erblindungen und / oder Augenschäden führen kann.

Raptors LED Technik®
Spähäcker 11
D-74933 Neidenstein

Tel: +49(0)7263/6099649
E-Mail: info@raptors-led-technik.de
Web: www.raptors-led-technik.com